



オプションソフト R16

共通機能・性能向上項目

コマンドの整理

1. コマンドをサブコマンド化しました。



2. 使用頻度の少ないコマンドを削除しました。
3. 表示する常駐ダイアログを少なくしました。

操作性の向上とコマンドの覚え易さ

1. コマンドのサブコマンド化により関連機能(コマンド)を覚え易くしました。
2. サブコマンドの常駐ダイアログは別のコマンドを実行しても覚えています。
3. 常駐ダイアログはコマンドを終了しても覚えるようにしました。
4. メニュー/ツールバー/ツールボックスの直接選択を増加し操作性を向上しました。

B. D. レイアウト+ R16 主な機能・操作拡張のご案内

主な機能拡張

サブコマンド種別例

つながり図形編集... <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> つながり図形移動 <input type="radio"/> つながり図形コピー <input type="radio"/> オフセットコピー <input type="radio"/> つながり図形変更 <input type="radio"/> つながり図形削除 	壁作... <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 点列芯割壁 <input checked="" type="radio"/> 領域芯割壁 <input type="radio"/> 点列建築壁 <input type="radio"/> 領域建築壁 <input type="radio"/> 平行壁 <input type="radio"/> 壁芯寸法 	建具編集種別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> P建具サイズ変更 <input type="radio"/> P建具移動 <input type="radio"/> P建具削除 	資産管理属性設定種別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 資産管理属性設定 <input type="radio"/> 資産管理属性コピー <input type="radio"/> 資産管理属性集計 <input type="radio"/> 資産管理属性シール印刷
---	---	---	---

コマンドが少なくなり今まで使用していないようなコマンドも機能的に分割しサブコマンドにして覚えやすくしています。

サブコマンド例(壁作図)

領域芯割壁を実行 <ul style="list-style-type: none"> 壁作... <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 点列芯割壁 <input checked="" type="radio"/> 領域芯割壁 <input type="radio"/> 点列建築壁 <input type="radio"/> 領域建築壁 <input type="radio"/> 平行壁 <input type="radio"/> 壁芯寸法 	点列芯割壁を実行 <ul style="list-style-type: none"> 壁作... <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 点列芯割壁 <input type="radio"/> 領域芯割壁 <input type="radio"/> 点列建築壁 <input type="radio"/> 領域建築壁 <input type="radio"/> 平行壁 <input type="radio"/> 壁芯寸法
--	--

サブコマンドを実行すると実行したコマンドを覚えていきます。

サブコマンド例(建具編集)

P建具サイズ変更を実行 <ul style="list-style-type: none"> 建具編集種別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> P建具サイズ変更 <input type="radio"/> P建具移動 <input type="radio"/> P建具削除 	P建具移動を実行 <ul style="list-style-type: none"> 建具編集種別 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> P建具サイズ変更 <input checked="" type="radio"/> P建具移動 <input type="radio"/> P建具削除
---	--

サブコマンドを連続して実行できます。

ソーシャルディスタンス自動配置コマンドを追加

ソーシャルディスタンス

配置サイズ
行方向: 450 mm 列方向: 650 mm

配置方法
 均等 間隔固定

配置数
行方向: 6 列方向: 5

余白
行方向: 700 mm 列方向: 700 mm

配置間隔
行方向: 800 mm 列方向: 800 mm

確定 取消

→

教室・オフィス・避難所などのソーシャルディスタンス(距離)を検証できます。円が交叉すると赤く表示します。

積算属性注記を記入し積算属性集計を実行するとEXCELデータに自動出力できます。

→

コード	名称	区分	取得日	年数	数量	単価	単位	金額	場所
CODE2-001	椅子	資産	2021/2/9	5	4	1,500	個	6,000	川崎営業所
CODE2-002	椅子	資産	2021/2/9	5	1	30,000	個	30,000	川崎営業所
CODE3-001	机	資産	2021/2/9	5	5	15,000	個	75,000	川崎営業所

御見積書 NO. 20112401
令和3年3月9日

ベルソフトウェア株式会社
神奈川県川崎市中原区上九十九八幡町1499

TEL (044)948-7541
FAX (044)948-7542

No.	品名	数量	単価	金額
1	内装			165,000
2				

積算属性注記を付加すると自動で見積書を作成できます。